

CORTACERCO BATERIA MANUAL



Usando las tijeras cortacésped de batería ComfortCut Li, los bordes del césped se pueden cortar de forma sencilla y precisa. Se pueden usar para diferentes aplicaciones, ya que están equipadas con una cuchilla para césped y boj, y otra para setos. Las tijeras se adaptan bien a tu mano gracias a su mango ergonómico. El mango también se puede doblar y así adaptarlo a la posición natural de la mano. Sus cuchillas de gran calidad consiguen resultados excelentes de corte y se pueden poner y quitar simplemente tocando un botón, sin herramientas. Lleva una batería integrada de bajo mantenimiento. La batería se puede recargar rápidamente en cualquier momento sin efecto memoria. Lo completan un protector de cuchillas y un cargador.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tipo de motor	Inducción sin escobillas
Potencia (V)	3.6 V
Peso sin Batería	0.6