KIT TERMINAL DE RIEGO



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



Gracias al conector stop en el extremo de la manguera, el agua se detiene automáticamente en la desconexión y en la conexión fluye de nuevo. Esto ahorra un viaje al grifo cuando las boquillas necesitan ser cambiadas.