ASPERSOR OSCILANTE POLO (SUSTITUYE 208220)

GARDENA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Disfrute cada centímetro del verano con el aspersor oscilante Aqua S de GARDENA. El aspersor garantiza que el césped y las plantas se rieguen de manera uniforme y precisa sin que se formen charcos en el proceso. El Aqua S está diseñado para áreas de 90 a 220 m² y se puede instalar en un abrir y cerrar de ojos. Simplemente colóquelo en el césped y establezca el rango entre 7 y 17 metros con el control deslizante. El rango de ancho del Aqua S es máx. 13 metros. Una vez que la manguera esté conectada, puede abrir el agua y sus plantas serán regadas de manera confiable. No solo es bueno para las plantas, también te permite dedicar más tiempo a otras cosas. El material duradero con componentes metálicos asegura que el aspersor permanezca firmemente en el suelo. También vale la pena señalar que el Aqua S está protegido contra las heladas y la radiación UV, lo que significa que no siempre es necesario retirarlo del césped después de su uso. La garantía del fabricante de 5 años destaca aún más su alta calidad, junto con el sello Made in Germany. Limpiar el Aqua S es tan simple como configurarlo. La conexión de agua

tiene un filtro de metal incorporado, que se puede sacar muy fácilmente girando la conexión. Luego, simplemente manténgalo bajo el chorro de agua para limpiarlo. Si se acumula cal en las boquillas, use la aguja provista: está ubicada en el otro extremo del aspersor en un tapón de rosca. Úselo para desatascar las boquillas con un golpe rápido.